

CALOVENTOR

Cód. CAL-A01



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Lea atentamente las instrucciones y **guarde el manual** para futuras consultas.
- Desconecte siempre el ventilador de la alimentación eléctrica cuando no lo utilice o antes de limpiarlo.
- No deje el caloventor funcionando sin supervisión.
- **Nunca cubra el aparato, existe riesgo de incendio.**
- Mantenga el caloventor a una **distancia mínima de 50cm** de cualquier material combustible, como muebles, cortinas, ropa de cama, colchones, trapos, papeles, etc.
- No intente abrir ninguna de las partes del caloventor.
- Si utiliza el aparato en presencia de niños hágalo **siempre bajo una estricta supervisión. No permita que jueguen con él.**
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes o húmedas, que se retuerza, ni que esté al alcance de los niños.
- Este aparato está destinado **exclusivamente a uso doméstico**, no lo use en el exterior.
- Nunca utilice el aparato con el cable o la clavija dañados, o si nota signos de mal funcionamiento o tiene cualquier desperfecto.
- **Cualquier reparación debe ser hecha por personal calificado.**
- No utilice este caloventor en las inmediaciones de una piscina o en el cuarto del baño.
- **No conectar a un temporizador u otro dispositivo que commute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.**
- Nunca debe usarse en habitaciones con un área inferior a cuatro metros.
- **No toque el aparato con las manos o pies húmedos o mojados.**
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas o niños con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. **Apague el equipo antes de desconectar la ficha de la toma corriente.**
- **Evite desgastes en el cable** y prolongaciones causados por calor, aceites, cantos vivos o cortados, o superficies abrasivas.
- Asegúrese de que **la ficha del tomacorriente y el cable no quede dentro del área de radiación de calor**. No coloque el calefactor debajo del tomacorriente.
- Es normal el desprendimiento de **humo al encender por primera vez** el equipo. No lo tome como signo de mal funcionamiento.
- **No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y del aparato.**

INSTALACIÓN

- Este caloventor no precisa de instalación, debido a que es un aparato portátil.
- No es recomendable el uso de estos aparatos portátiles en el baño.
- Coloque la unidad en una superficie plana y sin obstáculos.

FUNCIONAMIENTO

Mediante los conmutadores podrá seleccionar **la potencia de calor** (1000W o 2000W) y **la temperatura deseada**.

CONTROL DERECHO

puesta en marcha (velocidades)

Este caloventor presenta las siguientes funciones:

1. Para la **función de verano**, solo ventilación, gire el botón a la posición X
2. Para la **función de calor reducida**, coloque el botón en la posición I (1000W).
3. Para la **función de calor máximo**, coloque el botón en la posición II (2000W).
4. **Parada**: coloque el botón en la posición "0".

CONTROL IZQUIERDO

termostato (regulable)

Si se encuentra totalmente a la izquierda, el caloventor se desconectará.

Cuanto más gire el termostato hacia la derecha, mayor será la temperatura de corte.

Por favor regule el termostato para obtener una temperatura óptima en la habitación, así conseguirá una alta eficiencia en el ahorro de consumo energético manteniendo a la vez una temperatura agradable.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Este caloventor está provisto de un dispositivo de seguridad de exceso de calor. Esto significa que, si accidentalmente se cubre la entrada o la salida de aire, entrará en funcionamiento este mecanismo de protección contra sobrecalentamiento provocando la parada del mismo. Si esto sucede, antes de volver a usar el caloventor hay que proceder como sigue:

1. Ponga el control de velocidad en la posición "0" (parado).
2. Desenchufe el cable de la corriente y **compruebe que todas las entradas y salidas de aire están libres**.
3. **Espere a que se enfríe** totalmente el caloventor, durante un período no inferior a 10 minutos. Coloque el botón en la posición II (2000W).
4. Vuelva a conectar el cable de corriente al enchufe.
5. Ponga el control de velocidad en la posición "1" de calor, **compruebe que el caloventor funciona correctamente**.

CONSEJOS DE LIMPIEZA

1. **Desconecte el caloventor** de la corriente principal antes de limpiarlo.
2. Limpie el **exterior** con un trapo húmedo y séquelo con un trapo seco.
3. **No utilice ceras o abrillantadores** ya que pueden estropear o decolorar la carcasa.
4. **Nunca sumerja, rocié o salpique** la unidad con agua o cualquier otro líquido.
5. **Puede usar un aspirador o cepillo** para limpiar mejor la rejilla.

ALMACENAJE

1. **Conserve la caja** para poder almacenarlo fuera de temporada.
2. Limpie el **caloventor** siguiendo las instrucciones de limpieza antes de guardarlo.
3. Guárdelo en un lugar **fresco y seco**.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

SERVICE Y GARANTÍA

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulte del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el servicio técnico autorizado.

Correo: serviciotecnico@brogas.com

La garantía de este producto es de **6 meses contados desde la compra del mismo**, es decir, que el tiempo de cobertura cuenta desde la fecha de la factura del artículo.

Importa y distribuye **BROGAS S.A.**
Doctor Rafael Bielsa 249.
Teléfono +54 9 11 4553-8383
www.BROGAS.com

UNA MARCA DE
BROGAS
DESDE 1958