

PLANCHAS BIFERA PARRILLERA

// Chapa de 2,5 mm de espesor.



// 1 Hornalla



// 2 Hornallas

MANUAL DE CURADO



1. Retire el producto de su embalaje.



2. Limpie la película de aceite industrial que se encuentra en la superficie del producto como agente anti oxido.



3. Aplique una pequeña película de aceite comestible sobre toda la superficie a curar.



4. Colocar aprox. 10 minutos sobre el fuego, ir posicionando el producto de tal forma que el calor alcance toda la superficie a curar.



5. Verifique uniformidad de color oscuro en la superficie tratada.

¡Atención!

- Repetir el procedimiento hasta obtener un color oscuro uniforme en la superficie a curar.
- Realizar este procedimiento al aire libre.