

INSTRUCCIONES DE ARMADO

- * Para el armado de cada paso, deberá remitirse a la hoja 3 donde podrá encontrar las referencias de cada pieza.
- * El orden en el que se coloquen los accesorios es indistinto.

//1 Apoye el cuerpo del fogonero sobre una superficie plana. Inclínelo sobre su lateral y coloque las patas, utilizando los Bulones 3/8X16 cuello cuadrado c/tanque y las Tuercas 3/8 15,80X6,35.

//2 Pare el fogonero multiasador.

//3 Una vez ubicado el fogonero en el lugar donde se va a utilizar, encastre en las ranuras laterales, las columnas reguladoras, el soporte para la cruz de asador y el soporte de mesa.

//4 Ubique en el centro el fogonero central.

//5 Coloque en las columnas reguladoras las parillas de chapa y luego coloque en sus extremos los mangos para regular la altura.

//6 Ubique la plancha bífera en el par de columnas reguladoras restantes.

//7 En la columna reguladora restante, coloque el soporte para el pincho de spiedo y verduras.

//8 Por ultimo ubique la cruz de asador en su soporte.

Manual de usuario

FOGONERO MULTIASADOR DESARMABLE




COMPONENTES

Descripción	Cantidad
Cuerpo Fogonero	1
Patas para fogonero	3
Bulón 3/8X16 cuello cuadrado c/tanque	9
Tuerca 3/8 15,80X6,35 c/amarillo	9
Base de leñero	1
Rejilla de leñero	1
Superior de leñero	1
Soporte Cruz de Asar	1
Cruz de Asar	1

Descripción	Cantidad
Columnas reguladoras de altura	7
Soporte de mesa de madera	1
Mango regulador de altura	2
Parrilla de chapa	2
Plancha bifera	1
Soporte para Pinche para Spiedo y verduras	1
Pinche para Spiedo y Verduras	1

PROCEDIMIENTO DE ARMADO



//1 Práctica mesa auxiliar de madera.



//4 Mangos para regular la altura de los accesorios.



//2 Parrilla de chapa negra en 3,2 mm de espesor, de 1/4 de la superficie total del fogonero.



//3 Bifera de 1/4 de la superficie total del fogonero.



//5 Fogonero central para generación de brasas (formado por: Base de leñero, rejilla de leñero y superior de leñero).



//6 Pinche para spiedo y verduras.



//7 Cruz de asar.



//8 Soporte para cruz de asar.



//9 Columna reguladora con soporte para pincho spiedo.



//10 Columnas reguladoras.